

```
telnet 192.168.1.1  
Login: admin  
Password: admin
```

```
# flash get PON_MODE
```

```
PON_MODE 1 // Режим GPON  
PON_MODE 2 // Режим EPON
```

```
#flash get PON_SPEED (режим GPON)  
PON_SPEED=0 // 0 - представляет GPON  
PON_SPEED=1 // 1 - представляет XGPON  
PON_SPEED=2 // 2 - представляет XGSPON
```

```
# flash get PON_SPEED (режим EPON)
```

```
PON_SPEED=0 // 0 - (EPON-1G)  
PON_SPEED=1 // 1 - EPON-D10G (A-symmetric: 10G/1G)  
PON_SPEED=2 // 2 - EPON-BI10G (Symmetric: 10G/10G)
```

```
Exemple----
```

```
#flash set PON_MODE 2  
#flash set PON_SPEED 1  
reboot#
```