

Telnet IP address: 192.168.1.1
account: admin
password: stdONU101

Тут можна вибрати режим EPON чи GPON
flash set PON_MODE 1 (Режим GPON)
flash set PON_MODE 2 (Режим EPON)

please change the PON mode by telnet